

# ◆床(フローリング)補修①







<使用材料>




・かくれん棒ミニ



・かくれん棒  
(フローリング用)



床のキズなおし	① 	② 	③ 
	フローリングのキズを直します。床の色に合ったものを選びます。	かくれん棒を擦りつけるようにキズを埋めます。そのとき、キズよりすこし大きめに塗りこみます。	プラスチックのヘラで余分なところを取ります。
	④ 	⑤ 	⑥ 
	周りの汚れをウエス等で拭いてください。	こんなにきれいになりました。	木目は別のかくれん棒で書いて、自然な風にしましょう。

床のへこみなおし	① 	② 	③ 
	かくれん棒フローリング用は上のかくれん棒と比べると固く廊下等に最適です。	ドライヤーでやわらかくした後必要な分だけ取ります。	指で丸めてください。
	④ 	⑤ 	⑥ 
	穴に押し込んでください。そのとき穴よりすこし盛上っても気にしないで下さい。	ドライヤーで暖めて下さい。	かくれん棒が溶けるくらい熱して下さい。
	⑦ 	⑧ 	⑨ 
	半乾きくらいでまだやわらかいうちにプラスチックのヘラで余分なところを削ってください。	もし床を塗装するのであれば専用の下地処理剤を塗って、ドライヤーで暖め、乾かしてください。	こんなにきれいになりました。