

◆壁補修①

<使用材料>

・クロスの穴うめ材



・はがれ補修セット



小さな穴の補修	①	②	③
	ピン <small>の</small> 穴を補修します。	約1mmくらい <small>の</small> 穴です。	クロス <small>の</small> 穴うめ剤を使います。壁紙 <small>の</small> 色に合わせて選んでください。
	④	⑤	
	穴に穴うめ剤を注入します。すこし盛 <small>上</small> るくらいまで詰めます。	プラスチック <small>の</small> ヘラで全体をなで広げれば修了です。	

境目の補修	①	②	③
	壁紙 <small>の</small> つなぎ目を目立たなくします。すこし盛 <small>上</small> るくらいに穴うめ剤を注入します。	プラスチック <small>の</small> ヘラでなで広げます。	補修前と後ではこれだけ違います。

壁紙の剥がれ補修	①	②	③
	作業 <small>の</small> 前に下地をきれい <small>に</small> します。	クロス <small>の</small> りを塗ります。	ハケ <small>で</small> のりを伸ばします。
	④	⑤	⑥
	ハケで均一 <small>に</small> 均してください。	クロス <small>と</small> 壁 <small>に</small> のりをなじませるように優しく押えてください。	ローラーで密着させてください。もしローラーがないときはプラスチック <small>の</small> ヘラなどをを使用して下さい。